

Manuais+ — Manuais do usuário simplificados.



Manual do usuário da câmera Fujifilm FBA-7033661 QuickSnap Flash

[Home](#) » [Fujifilm](#) » Manual do usuário da câmera com flash Fujifilm FBA-7033661 QuickSnap 

Conteúdo

- [1 Câmera Fujifilm FBA-7033661 QuickSnap Flash](#)
- [2 Especificações](#)
- [3 O que está na caixa](#)
- [4 Descrição](#)
- [5 Características](#)
- [6 perguntas frequentes](#)
- [7 Referências](#)
- [8 Postagens relacionadas](#)

FUJIFILM

Câmera Fujifilm FBA-7033661 QuickSnap Flash



Especificações

- **Marca** Fujifilm
- **Cor** Multicolorido
- **Tipo de formato de filme** 35mm
- **Peso do item** 0,23 libras
- **Dimensões do item** CxLxA 4,7 x 3,3 x 2,3 polegadas
- **Componentes incluídos** Kit de câmera
- **Nome do modelo** FBA_7033661
- **Filme Cor** Colorido
- **Dispositivos compatíveis** Câmera
- **Tipo de controle de exposição** Automático
- **Pilhas** 1 pilha AA necessária.

O que está na caixa

- Câmera com flash
- Manual do usuário

Descrição

O filme de velocidade Fujicolor Superia 400 e a câmera de uso único QuickSnap Flash 400 têm corpos pequenos. As imagens desta câmera de uso único são incrivelmente nítidas e ela tem um flash integrado com alcance de flash de 10 pés. A câmera QuickSnap Flash 400 é divertida e simples de usar. Ela funciona bem para fotografia interna e externa. Você pode tirar mais fotos com facilidade por causa do interruptor de flash contínuo, que libera toda a sua atenção para as fotos!

- câmera descartável
- Funciona bem tanto dentro como fora
- Fácil de usar
- Interruptor de flash eterno

CUIDADOS

- Para evitar ferimentos ao abrir o QuickSnap com uma chave de fenda ou ferramenta semelhante, não coloque a mão na frente da lâmina.
- Use sempre óculos de proteção ao remover o cartucho de filme e/ou a bateria, pois fragmentos de plástico quebrado podem voar.
- A unidade de flash eletrônico embutida no corpo principal funciona em voltagens muito altas. Para evitar sofrer choque elétrico, não remova o invólucro externo, desmonte o corpo, retire componentes ou toque na placa de circuito interna.

Características

- Câmera pequena descartável para uso único.
- Imagens excepcionalmente nítidas com flash embutido de 3 metros.
- Útil e agradável.
- Fantástico para fotografia interna e externa.
- 27 exposições de filme Superior X-TRA 400 carregadas.

Perguntas frequentes

Quantas fotos você pode colocar em uma câmera com flash QuickSnap?

O FujiFilm QuickSnap Flash é como todas as câmeras descartáveis, com uma lente de plástico simples, avanço manual do filme e 27 exposições.

O Fujifilm QuickSnap é reutilizável?

A câmera QuickSnap Flash 400 possui um corpo compacto e vem pré-carregada com filme Fujicolor Superia de velocidade 400. Esta câmera de uso único produz fotos muito nítidas e possui um flash integrado com alcance de flash de 10 pés.

Quantas fotos uma câmera Fujifilm QuickSnap à prova d'água tira?

Câmera descartável à prova d'água Fujifilm Quicksnap 800 de 35 mm – 27 exposições – Walmart.com.

Quantas fotos uma câmera com flash Fujifilm tira?

Cada câmera descartável Fujifilm vem com 27 exposições. Para determinar quantas fotos você tem restantes, olhe para o topo da câmera ao lado do botão que você usa para capturar fotos.

A Fujifilm QuickSnap imprime fotos?

A foto é ejetada automaticamente. O filme Fuji vem em um pacote que imprime uma foto por vez e é autocarregável.

Quanto tempo dura uma foto da Fujifilm?

Para estar no lado seguro, use o filme dentro de 1,5 anos após comprá-lo. Desde que você tenha comprado um filme 'novo' em primeiro lugar. Se você mantiver sua câmera/filme em um lugar fresco e escuro, ele pode se estender para 2 anos

As câmeras Fujifilm são resistentes à água?

Para câmeras Fuji, o selo WR é uma indicação de que a lente foi projetada para suportar quantidades moderadas de água e poeira sem danificar a lente, o sensor da câmera ou outras peças internas. Envolve a colocação de vedações de borracha em pontos ao redor da câmera ou lente onde água ou poeira podem entrar.

A Fujifilm é boa para fotos?

Muitos fotógrafos confiam nas câmeras Fujifilm devido à dedicação da empresa aos elementos de design tradicionais, como controles de exposição manuais, corpos de câmera relativamente portáteis, lentes excelentes e ciência de cores inigualável.

É possível usar a Fujifilm sem flash?

A verdade é que, na maioria dos casos, você precisará do flash ao usar o Mini 9. Isso porque, com exceção de cenas externas brilhantes, sua velocidade de obturador mais lenta (1/60 de segundo) e abertura mais rápida (f/12.7) não são suficientes para expor o filme.

As câmeras Fujifilm são fáceis de usar?

No geral, a Fujifilm X100V é uma alegria de usar por causa de seu tamanho compacto, design retrô e excelente desempenho. Se você não se importa com a lente fixa, esta é uma das melhores câmeras para iniciantes disponíveis.

A câmera descartável Fujifilm é reutilizável?

Câmeras descartáveis ou câmeras de uso único são autoexplicativas. Você só pode usá-las uma vez. Depois que você as deixar no laboratório, eles as descartarão depois de processar seu filme.

Quanto tempo demora para revelar uma película descartável da Fujifilm?

Câmeras descartáveis e impressões de filme de 35 mm ficam disponíveis em apenas 7 a 10 dias. Todos os outros tipos de filme geralmente ficam prontos em aproximadamente três semanas.

As câmeras Fujifilm QuickSnap vêm com filme?

Capture seus momentos favoritos que você nunca vai querer esquecer com a câmera Fujifilm QuickSnap Flash 400. Esta câmera descartável Fujifilm possui um corpo compacto e vem pré-carregada com filme colorido. Esta câmera de uso único produz fotos muito nítidas e possui um flash embutido de 10 pés.

Como viajar com uma câmera descartável Fujifilm?

Câmeras descartáveis geralmente têm um ISO 800 no ponto, o que significa que elas devem ficar bem quando embaladas como bagagem de mão. Dito isso, se você estiver preocupado, você pode sempre pedir ao pessoal de segurança que o filme não revelado tenha uma inspeção manual em vez de passar pela máquina.

Referências

- [Manual do usuário](#)

Manuais+ , Política de Privacidade

Este site é uma publicação independente e não é afiliado nem endossado por nenhum dos proprietários de marcas registradas. A marca e os logotipos "Bluetooth®" são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. A marca e os logotipos "Wi-Fi®" são marcas registradas de propriedade da Wi-Fi Alliance. Qualquer uso dessas marcas neste site não implica nenhuma afiliação ou endosso.